

## Dane techniczne dotyczące sposobu załadunku, warunków odbioru oraz zbiorników mieszanych żużlowo-popiołowej

Lp	Zakład	Sposób magazynowania odpadu mieszaniny żużlowo-popiołowej	Pojemność zbiornika/placu	Sposób załadunku	Uwagi dotyczące warunków odbioru
1	Elektrociepłownia "Mikołaj"	Plac składowy	ok. 1 500 Mg	koparko - ładowarką Zamawiającego z placu magazynowego W sezonie grzewczym od 01 października do 30 kwietnia, ładowarka dostępna jest codziennie w godzinach od 6:00 do 14:00, natomiast poza sezonem grzewczym w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w tych samych godzinach. UWAGA: ładowarka uczestniczy w procesie nawęglania kotłów, dostępność ładowarki należy uzgadniać z osobami dozorcu.	Wg potrzeb Zamawiającego. Uwaga w sezonie zimowym, w najzimniejszym tygodniu (wg 2018 r.) wytworzono ok. 800 Mg.
2	Ciepłownia "Nowy Wirek"	Zbiornik mieszany żużlowo-popiołowej	ok. 20 Mg	bezpośrednio ze zbiornika na samochód - brak możliwości załadowania "wann" do pełna	W sezonie grzewczym wymagany odbiór minimum co dwa dni ze względu na małą objętość zbiornika W momencie pogorszenia warunków atmosferycznych nawet codziennie
3	Ciepłownia "Bielszowice"	Zbiornik mieszany żużlowo-popiołowej	ok. 120 Mg	bezpośrednio ze zbiornika na samochód, zalecany odbiór odpadu do godziny 13:00	Wg potrzeb Zamawiającego
4	Ciepłownia "Halemba"	Zbiornik mieszany żużlowo-popiołowej	ok. 30 Mg	bezpośrednio ze zbiornika na samochód	W sezonie grzewczym wymagany odbiór minimum co dwa dni ze względu na małą objętość zbiornika W momencie pogorszenia warunków atmosferycznych nawet codziennie
5	Kotłownia przy Szybie VI	Plac składowy	ok. 100 Mg	koparko - ładowarką z placu magazynowego, dostępna w dni robocze w godzinach od 6:00 do 14:00	Wg potrzeb Zamawiającego