

Dane techniczne dotyczące sposobu załadunku, warunków odbioru oraz zbiorników mieszanych żużlowo-popiołowej

Lp	Zakład	Sposób magazynowania odpadu mieszaniny żużlowo-popiołowej	Pojemność zbiornika/placu	Sposób załadunku	Uwagi dotyczące warunków odbioru
1	Zakład Ciepłowniczy "Brzeszcze"	Zbiornik mieszany żużlowo-popiołowej	ok. 55 Mg	bezpośrednio ze zbiornika na samochod	W sezonie grzewczym wymagany codzienny odbiór ze względu na dużą ilość odpadu i małą objętość zbiornika
2	Zakład Ciepłowniczy "Czeczott"	Zbiornik mieszany żużlowo-popiołowej	ok. 450 Mg	bezpośrednio ze zbiornika na samochod	Wg potrzeb Zamawiającego
3	Zakład Ciepłowniczy "Janina"	Plac składowy	ok. 125 Mg	koparko - ładowarką Zamawiającego z placu magazynowego. Koparko-ładowarka dostępna w dni robocze w godzinach od 6 do 14	Wg potrzeb Zamawiającego
4	Zakład Ciepłowniczy "Piasł"	Zbiornik mieszany żużlowo-popiołowej	ok. 400 Mg	bezpośrednio ze zbiornika na samochod	Wg potrzeb Zamawiającego
5	Zakład Ciepłowniczy "Ziemowit"	Zbiornik mieszany żużlowo-popiołowej (Nr 1)	ok. 100 Mg	bezpośrednio ze zbiornika na samochod	Część odpadu (100% ilości z sezonu letniego i ok. 25% ilości z sezonu zimowego) odebrana może być tylko samochodami z naczepą o wysokości maksymalnej - 3,3 m - dot. Zbiornika nr 1
		Zbiornik mieszany żużlowo-popiołowej (Nr 2)	ok. 400 Mg	bezpośrednio ze zbiornika na samochod	

X

30.05.14